# TRACTION SUB-STATIONS

**CHHEND** Nuagaon Tr

Rourkela **ROURKELA** Bhalulata Nalda JODA Kenduposhi Jharkhand

Bansapani

TARKERA

**RAJGANGAPUR** Rajgangpur Tr.

**S.E.RLY** Chandiposh Tr

**POLASPONGA**

**KEONJHARGARH**

**BRAJRAJNAGAR** Kecchobahal Tr

Bamra Tr ARYAN-VIRAJ

Bimlagarh Tr **RENGALI**

Hijli (W.BENGAL)

Jaleswar

**JALESWAR**

Belpahar Tr **JHARSUGUDA**

**NUAPADA** Nuapada Tr **TUSURA** **CHAINPAL**

Talcher Rd. Tr. **K.NAGAR** K.Nagar Tr.

Balasore

**BALASORE**

**LAPANGA**

Deogaon Rd. Tr

**KANTABANJI** **BHAWANIPATNA**

Kesinga Tr **KESINGA**

**K.PRASAD** Meramundali Tr

Jharsuguda Tr

**SAMBALPUR**

**BARPALI** Dunguripalli Tr LanjigarhTr

**DHENKANAL** Joranda

**E.Co.RLY** Bhadrak

**BHADRAK**

**RENGALI**

**GODABHAGA**

**MANESWAR** **BOINDA** Boinda Tr

Kendrapara Rd Tr

**KATAPALI**

**RAIRAKHOL** Rairakhol Tr **KHURDA**

**CHOUDWAR**

**CHHATRAPUR**

**NARENDRAPUR** **BALUGAON**

Rambha Kaipadar Rd Maltipatpur Rd

Jagannathpur Solari **SAMAGARA**

Jakhapura **DUBURI**

**B.C.MOHANTY** Tomka

**LAXMIPUR** Laxmipur Tr

Maliguda Tr

**MACHHAKUND**

Sukinda Tr

**JABAMAYEE**

**JAYANAGAR** Jeypore Tr

Machhakund Rd. Tr

**J.S.PUR**

Gorakhanath **PARADEEP**

**MARSHAGHAI**

Manbar Tr Siju Tr

Ch. Kusumi Tr

Padwa Tr

**GUNUPUR**

**RAYAGADA**

Kendrapara Tr

Palasinghi Tr

Rayagada Tr

Bhalumaska Tr

Bissamcuttack Tr

**THERUBALI** **MUNIGUDA**